



therapy

beurer

Flüsterleise

Ultra quiet



german|engineering

LB 37 Humidificador de aire

Para el perfecto clima interior día y noche.

Atomización ultrasónica micro fina.

Con modo nocturno: funcionamiento especial silencioso y botón sin iluminación.

Baja energía: solo 20 watts.

Apropiado para recamaras de hasta 20 m²

Resultado de humidificación hasta de 200 mL/h

Fragancias para ambientes, adecuados aceites aromáticos (incl. Almohadillas aromáticas).

2 etapas de nebulización.

Filtro de agua opcional disponible para agua dura.

Depósito extraíble de agua de 2 L

Interruptor de apagado automático si el tanque está vacío.

Incluye brocha de limpieza.

100-240 V AC

Medida del producto (LXWXH): 21 X 11 X 25,5 cm

Peso del producto: aprox. 810 g

Función principal de humidificador de aire:

Vibraciones de alta frecuencia que liberan pequeñas gotas de la superficie del agua.

El flujo de aire del ventilador transporta el aire humidificado hacia la habitación. Si lo desea,

puede utilizar el dispositivo con aromas.

Tanque de agua removible, 2L.

Para uso con aceites aromáticos.

Modo de noche: operación especialmente silenciosa y botón sin iluminación.

3 años de garantía

Unidad de venta: 3 / caja de envío



0616 Irrtum und Änderungen vorbehalten | Subject to errors and changes